

# Einstellung der Geschwindigkeiten 33 / 45 / 78

## Adjusting speeds 33 / 45 / 78

## Réglage des vitesses 33 / 45 / 78



4.) Einstellung 78 U / min  
4.) Adjustment 78 rpm  
4.) Réglage 78 t / mn

3.) Einstellung 45 U / min  
3.) Adjustment 45 rpm  
3.) Réglage 45 t / mn

2.) Einstellung 33 U / min  
2.) Adjustment 33 rpm  
2.) Réglage 33 t / mn

1.) Gegen den Uhrzeigersinn bis zu Anschlag drehen  
1.) Turn counter-clockwise until stop  
1.) Tournez dans le sens anti-horaire jusqu'à la butée

Reihenfolge 1 – 4 beachten!

Please follow sequence 1 – 4!

Respectez l'ordre de réglage de 1 à 4!

### Achtung:

Schraubenzieherklinge darf mit dem Motorengehäuse beim Einstellen nicht in Berührung kommen.

### Attention:

Screwdriver blade must not touch motor housing while adjustments are carried out

### Attention:

Lors du réglage, la carcasse du tournevis ne doit pas entrer en contact avec le châssis du moteur.