


Начало работы:

- Убедитесь, у вас есть достаточно места для распаковки проигрывателя.
- Всегда выполняйте распаковку и настройку в чистом помещении.
- НЕ выбрасывайте упаковку! Если вам необходимо получить техническое обслуживание или вы хотите вернуть продукт, отправьте его в оригинальной упаковке со всем содержимым. При повреждении продукта в результате его транспортировки не в оригинальной упаковке дилер не может гарантировать полную компенсацию.
- полное руководство: www.project-audio.com/en/product/x8

Руководство по настройке X8

1 Извлеките все детали из комплекта принадлежностей:



2 Извлеките из коробки запечатанную крышку для защиты от пыли.



3 Извлеките запечатанный проигрыватель из коробки.



4 Распакуйте кабель Connect it E.




5 Распакуйте противовес.



6 Распакуйте блок питания.




7 Распакуйте опорный диск.



8 Распакуйте проигрыватель.



9 Подключите phono-кабель (Connect it E) к проигрывателю. Разъем расположен под основанием проигрывателя.




10 Снимите защитные колпачки со шпинделя и опорного диска.



11 Осторожно опустите опорный диск на шпиндель.



12 Убедитесь, что они выровнены верно!



13 Убедитесь, что проигрыватель стоит ровно. *Спиртовой уровень продается отдельно.




14 При необходимости отрегулируйте ножки, чтобы проигрыватель стоял ровно.



15 Установите приводной ремень на шкив и опорный диск.



16 Снимите зажим-закрутку тонарма.



17 Завинтите противовес на место.



18 Снимите защиту с иглы.



19 Поместите пассик и пластинку на опорный диск.



20 Осторожно поместите тонарм между опорным диском и опорой.



21 Отбалансируйте тонарм так, чтобы он оставался в горизонтально положении, поворачивая противовес вперед и назад на стержне. Поместите тонарм обратно на опору и поднимите рычаг тонарма.



22 Удерживайте противовес и установите значение на 0, поворачивая ТОЛЬКО шкалу.



23 Поверните ВЕСЬ противовес против часовой стрелки до положения 23 на шкале.



24 Поместите петлю и леску грузика антискейтинга на опоры.



25 Подключите блок питания.



26 Включите проигрыватель с помощью переключателя, расположенного в передней левой части под шасси. Выберите скорость вращения диска, нажимая на кнопку.



27 Подключите проигрыватель к своей Hi-Fi системе и наслаждайтесь музыкой!



X8

Проигрыватель премиум-класса, сделанный в Европе



Нужна помощь?

Не стесняйтесь обращаться к нам. У нас есть опытные партнеры по всему миру. Найдите своего дилера здесь:
www.project-audio.com/en/find-a-dealer/

Обслуживание

При возникновении проблем, которые вы не можете устранить или определить причину, используя вышеизложенную информацию, свяжитесь с официальным сервисом Pro-Ject для консультации. Гарантийный ремонт осуществляется только в том случае, если устройство возвращается правильно упакованным. По этой причине рекомендуем не выбрасывать оригинальную упаковку. Не возвращайте проигрыватель, не убедившись, что он безопасным образом разобран и правильно упакован и помещен в оригинальную упаковку в соответствии со схемами на последней странице настоящего руководства пользователя. Снимите и отдельно запакуйте следующие детали: крышка, противовес, противовес для компенсации скатывающей силы и ремень. Наденьте защитный колпачок для картриджа и транспортный фиксатор для трубки тонарма, прежде чем аккуратно упаковать проигрыватель.

Гарантия

Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением настоящих правил использования и/или транспортировкой без оригинальной упаковки. Любые модификации или изменения какой-либо части продукта нелегализованным персоналом освобождают производителя от любой ответственности по гарантии и защите прав потребителя.

Гарантийные условия

- Гарантия распространяется только на товары, приобретенные у авторизованного розничного продавца или дилера Pro-Ject Audio Systems.
- Гарантия ограничивается ремонтом оборудования (который может включать ремонт или замену изделия на наше усмотрение); ни ремонт, ни замена не изменяет условия исходной гарантии).
- Гарантия не распространяется на транспортировку и любые прочие расходы, а также на риски потери, транспортировки и установки продуктов.
- Гарантия действительна только для первоначального владельца. Гарантия без права передачи.
- Для подтверждения гарантии необходимо предоставить оригинал товарного чека или предоставить иные доказательства подтверждения владения и даты покупки.
- Гарантия может быть затребована в течение двух лет со дня покупки у авторизованного дилера. По истечении этого периода действие гарантии прекращается.
- Законные гарантийные обязательства дополняют текущую гарантию и не ограничиваются текущей гарантией.

Гарантия Pro-Ject Audio Systems относится к претензиям по браку материалов и/или производству в момент покупки. Гарантия не распространяется на следующее:

- Износ компонентов, которые сами по себе изнашиваются или вырабатываются со временем, например, батарейки и амбушюры наушников, приводные ремни и картриджи.
- Повреждения, вызванные неправильной установкой, подключением или упаковкой.
- Повреждения, вызванные любым использованием продукта, отличающегося от использования по назначению, описанного в инструкции по эксплуатации; неосторожность, изменение или использование деталей, которые не были изготовлены и не авторизованы Pro-Ject Audio Systems.
- Повреждения, вызванные неисправным или неподходящим вспомогательным оборудованием.
- Повреждения, вызванные поломками, ударом молнии, водой, нагреванием или поджогом, военными действиями, нарушениями общественного порядка или другими причинами, находящимися вне разумного контроля Pro-Ject Audio Systems и назначенных дистрибьюторов.
- Продукты, серийный номер которых был изменен, снят, удален или не читается.
- Ремонт или модификации продукта, которые выполнялись неавторизованным лицом.

Коммерческое использование

Гарантия не распространяется на использование продуктов для домашнего использования в коммерческих условиях или в коммерческих масштабах. Данный проигрыватель предназначен только для домашнего использования. Использование данных продуктов для коммерческого использования выполняется на ваш собственный риск.

PRO-JECT – зарегистрированная торговая марка Г. Лихтенеггера.

Настоящее руководство выпущено: Pro-Ject Audio Systems
Авторское право © 2021. Все права защищены.

Информация действительна на момент отправки в публикацию. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления на собственное усмотрение в соответствии с текущим

