






СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ




ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ




ЛИБО




СОПРЯЖЕНИЕ




ЛИБО
УДЕРЖИВАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 3 СЕКУНД
(ЛЕВЫЙ + ПРАВЫЙ)



ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА




ПЕРЕЗАГРУЗКА




УДЕРЖИВАТЬ
В ТЕЧЕНИЕ 8 СЕКУНД

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ



- Ровное свечение красным → Зарядка аккумулятора
- Однократное мигание красным → Заряд на исходе
- Редкое мигание синим → Готовность к сопряжению
- Частое мигание синим → Соединение установлено



- Светодиод 1 → Заряд 0-33%
- Светодиод 2 → Заряд 33-66%
- Светодиод 3 → Заряд 66-100%

Ровное свечение красным	Однократное мигание красным	Редкое мигание синим	Частое мигание синим
-------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------

Светодиод	Зарядка	Заряд на исходе	Готовность к сопряжению	Соединение установлено
-----------	---------	-----------------	-------------------------	------------------------

УПРАВЛЕНИЕ

л



Включение /выключение
режима проницаемости

п



Голосовой помощник

ВО ВРЕМЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ




УДЕРЖАНИЕ ВЫЗОВА



* Во время вызова

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ



УДЕРЖАНИЕ ВЫЗОВА



** Во время вызова*

Включение /
выключение режима
проницаемости



 Короткое нажатие	 Нажатие с удержанием	 Двойное нажатие	Во время воспроизведения
---	--	--	-----------------------------

Голосовой помощник	Удержание вызова	Во время вызова	ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
-----------------------	------------------	-----------------	-----------------------

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ



УСТАНОВКА В УШНУЮ РАКОВИНУ



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ВОПРОС: Почему у меня звучит только один канал?

ОТВЕТ: Вставьте второй наушник в кейс, затем извлеките его. Если это не помогает, обратитесь к процедуре «Восстановления функции беспроводной связи» на стр. 8.

ВОПРОС: Почему звук отстает от видеоизображения?

ОТВЕТ: Аудиокодек, используемый некоторыми приложениями, не обеспечивает требуемой минимальной задержки. Если звук в приложении отстает от видео, попробуйте воспроизвести то же видео через веб-браузер своего устройства.

ВОПРОС: Как добиться стабильного Bluetooth-соединения?

ОТВЕТ: Чтобы проверить, не перекрывается ли сигнал вашим телом или какими-либо предметами, выньте аудиоустройство из кармана. Установите наушники в кейс. Затем, — если вы носите устройство в правом кармане, извлеките сначала правый наушник, либо, — если вы носите устройство в левом кармане, извлеките сначала левый наушник. Чтобы исключить проблемы со звуком в дальнейшем, старайтесь держать аудиоустройство ближе к наушникам.

ВОПРОС: Обладают ли мои наушники водо- и пыленепроницаемостью?

ОТВЕТ: Ваши наушники имеют водо- и пыленепроницаемую конструкцию с классом защиты IP67. Это означает, что им не страшны ни дождь, ни грязь, ни пыль. Если наушники подверглись воздействию морской воды или химических веществ, незамедлительно промойте поверхность пресной водой, иначе отделка может оказаться поврежденной. Обратите внимание: зарядный кейс не обладает водо-пыленепро-

ницаемыми свойствами, поэтому требует особой аккуратности при обращении.

ВОПРОС: Можно ли добиться более мощного баса?

ОТВЕТ: Попробуйте использовать ушные вкладыши большего размера и усильте бас с помощью приложения Klipsch Connect.

ВОПРОС: Почему я не могу подключить наушники?

ОТВЕТ: Выполните перезагрузку, нажав и задержав кнопки левого и правого наушников на 8 секунд. Кнопки начнут мигать красным и синим, затем система выключится. Чтобы включить наушники, нажмите обе кнопки одновременно, и задержите на 1 секунду.

ПОДДЕРЖКА:

Войдите на страницу поддержки klipsch.com/support на нашем сайте и скачайте приложение Klipsch Connect, чтобы установить последнюю версию прошивки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Интерфейс Bluetooth 5.0

Кодеки A2DP: SBC, aptX®, AAC

Радиус действия: до 10 м

Входное напряжение зарядного кейса: 5 В пост. тока, 0,5 А

Klipsch®

KEEPERS OF THE SOUND

KLIPSCH.COM

**3502 Woodview Trace • Indianapolis, IN 46268 • 1-800-KLIPSCH,
разработано и спроектировано в Индианаполисе (Индиана)
компанией Klipsch, США.**

©2020, Klipsch Group, Inc. является дочерней компанией,
полностью принадлежащей Vox International Corporation.
Названия «Klipsch» и «Keepers of the Sound» являются
торговыми марками Klipsch Group, Inc., зарегистрированными
в США и других странах. Произведено в Китае.



V06 - 200604

