


BOSE[®]



Bose[®] SoundTrue[™]
ЗАКРЫТИЕ НАУШНИКИ

Руководство пользователя

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство пользователя до начала использования устройства, и сохраните его для последующего обращения. Внимание:

- Длительное прослушивание громкой музыки может привести к повреждению слуха. Рекомендуем избегать слишком высоких уровней громкости при использовании наушников, особенно в течение длительного времени.
- Привычные предупреждающие звуки могут искаженно звучать при использовании наушников. Прослушайте, как эти звуки могут звучать при искажении, чтобы вы могли при необходимости их распознать.
- Не располагайте на устройстве или вблизи его источники открытого огня, такие как свечи.
- Данное устройство содержит магнит. Обратитесь, пожалуйста, к терапевту, если у вас есть вопросы о влиянии магнита на работу используемых вами или имплантированных медицинских устройств.
- НЕ используйте адAPTERЫ мобильных телефонов для подключения наушников к разъемам в сиденьях самолетов, так как это может привести к травме (к ожогу) или повреждению имущества в результате перегрева. Извлечь и отключить устройство немедленно, если вы ощущаете нагрев или ухудшение качества звука.
- Не подвергайте наушники длительному воздействию воды или не носите их во время занятия водными видами спорта, например, плаваньем, водными лыжами, серфингом и т.п.
- Предостережение:
 - Не роняйте наушники, не садитесь на них и допускайте попадания воды в наушники.
 - Также, убедитесь, что входы чашек содержаться в чистоте, и влага не попала в чашки наушников.



Данный продукт соответствует всем требованиям директивы ЕС. Полную версию декларации о соответствии вы можете найти на веб-сайте www.Bose.com/compliance.

Меры предосторожности

Названия токсичных или вредных веществ и элементов						
	Токсичные и вредные вещества и элементы					
Название детали	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный (Cr(VI))	Полибромдифенил (PBB)	Полибромированные дифенол-эфиры (PBDE)
Блок управления	X	0	0	0	0	0
Металлические детали	X	0	0	0	0	0
Пластиковые детали	0	0	0	0	0	0
Динамики	X	0	0	0	0	0
Кабели	X	0	0	0	0	0

О: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся во всех материалах данной детали, не превышают ограничения требований SJ/T 11363-2006.

Х: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся хоть в одном материале данной детали, превышают ограничения требований SJ/T 11363-2006.



iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle и iPod touch – это торговые марки компании Apple, Inc., зарегистрированной в США и других странах.

«Made for iPod» и «Made for iPhone» обозначает, что электронный компонент был разработан специально для подключения к iPod, iPhone или iPad соответственно и был сертифицирован производителями в соответствии со стандартами Apple. Apple не несет ответственности за работу данного устройства или за соответствие стандартам безопасности. Учитите, что использование данного устройства с iPod, iPhone или iPad может повлиять на воспроизведение.

Содержание


Добро пожаловать	5
Компоненты	5
Ношение наушников.....	6
Подключение к iPod, iPhone или iPad	6
Использование наушников с iPod, iPad или iPhone	6
Для использования с.....	6
Регуляторы наушников	6
Основные функции	7
Функции мультимедийного воспроизведения	7
Вращающиеся чашки наушников	8
Хранение наушников.....	8
Замена амбушюров	9
Устранение неполадок	10
Очистка наушников	10
Сменные части и аксессуары.....	10

Введение

Добро пожаловать

Благодарим вас за приобретение закрытых наушников Bose® SoundTrue™ для использования с определенными моделями iPhone, iPod и iPad. Эти наушники были специально разработаны для получения более быстрого доступа и удобного управления аудио устройствами Apple. С помощью наушников Bose SoundTrue вы сможете наслаждаться не только превосходным музыкальным воспроизведением, но также и удобством посадки наушников даже после многочасового использования.

Компоненты



Использование наушников

Ношение наушников

Одевая наушники обратите внимание на расположенные на чашках символы, указывающие левую (L) и правую (R) чаcки. Отрегулируйте оголовье для более удобного расположения на голове и для комфортного прилегания амбушюров к вашим ушам.

Подключение к iPod, iPhone или iPad

Подключите меньший штекер (2,5 мм) к разъему на левой чашке. Второй штекер подключите к выходному аудио разъему на iPhone, iPod или iPad. Плавно вставьте штекер в разъем до щелчка.

Использование наушников с iPod, iPad или iPhone

Наушники оснащены встроенным в кабель микрофоном и контроллером для более удобного управления выбранными моделями iPhone, iPod и iPad.

Для использования с

Пульт и микрофон поддерживают работу только iPhone 3GS или более поздней версии, iPad, iPod touch (2-ое поколение или более позднее), iPod classic (120GB, 160GB) и iPod nano (4-ое поколение или более позднее). Пульт поддерживает работу iPod shuffle (3-ье поколение или более позднее). Звук поддерживает все модели iPad и iPod.

Примечание: Абсолютное управление может быть недоступно для всех моделей iPhone, iPod или iPad.

Примечание: Более подробная информация об использовании наушников с устройствами других производителей дана на веб-сайте: <http://global.Bose.com>

Регуляторы наушников



Использование наушников

Основные функции

Увеличение уровня громкости	Нажмите и отпустите кнопку +.
Уменьшение уровня громкости	Нажмите и отпустите кнопку -.
Ответ на звонок	При поступлении входящего звонка нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».
Завершение звонка	Нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».
Отклонение входящего звонка	Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку «Поднять/положить трубку» в течение 2 секунд, затем отпустите.
Переключение к входящему или удержанному звонку; удержание текущего звонка	Во время звонка нажмите один раз кнопку «Поднять/положить трубку». Повторно нажмите и отпустите эту кнопку для возврата к первому звонку.
Переключение к входящему или удержанному звонку; завершение текущего звонка	Во время звонка нажмите и удержите в нажатом положении кнопку «Поднять/положить трубку» в течение 2 секунд, затем отпустите.
Функция управления голосом	Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку «Поднять/положить трубку». Более подробная информация о совместимости дана в руководстве пользователя iPhone.

Функции мультимедийного воспроизведения


Воспроизведение/Пауза песни или видеоматериала	Нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».
Переход к следующей песне или главе	Дважды быстро нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».
Ускоренная перемотка вперед	Дважды быстро нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку», а после второго нажатия удержите кнопку в нажатом положении.
Переход к предыдущей песне или главе	Трижды быстро нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».
Ускоренная перемотка назад	Трижды быстро нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку», а после третьего нажатия удержите кнопку в нажатом положении.

Использование наушников

Вращающиеся чашки наушников

Наушники Bose® SoundTrue™ оснащены вращающимися чашками, что обеспечивает ровное и удобное хранение наушников. Чашки наушников вращаются только в одну сторону. Вращение в обратную сторону может повредить наушники.

Хранение наушников



Примечание: Не пытайтесь повернуть чашки наушников сверх допустимого диапазона вращения.

Использование наушников



Замена амбушюров

Как снять амбушюры наушников:

1. Крепко возьмитесь за амбушюр.
2. Плавно потяните вверх и на себя для снятия амбушюра.

Как закрепить амбушюры наушников:

1. Расположите край амбушюра возле слота, непосредственно за крепежным фланцем чашки.
2. Аккуратно заправьте в слот складки по всему периметру амбушюра.



Использование наушников

Устранение неполадок

В случае появления каких-либо неполадок с наушниками, попробуйте выполнить следующие рекомендации. Если вам нужна помощь, обратитесь в Отдел работы с клиентами Bose.

Проблема	Решение
Звук отсутствует или слышен только из одной чашки	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что оба конца аудио кабеля надежно подключены.Попробуйте подключить другое устройство.
Искаженные низкие частоты	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что оба амбушюра надежно закреплены.
Амбушюр деформирован	<ul style="list-style-type: none">Пена высокой плотности восстановит свою форму после нескольких минут в нейтральном положении.
Микрофон не принимает сигнал	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что наушники надежно подключены к соответствующему разъему на устройстве.Убедитесь, что микрофон не заблокирован или не закрыт.Микрофон расположен на задней стороне кнопки «Поднять/положить трубку». (Вы заметите маленькое отверстие в этом месте.)
Телефон не отвечает на нажатие кнопок.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что наушники надежно подключены к соответствующему разъему на устройстве.Для выполнения функций при многократном нажатии кнопок, попробуйте изменить скорость нажатия кнопок.
iPhone, iPod и iPad на откликаются на команды пульта	<ul style="list-style-type: none">Абсолютное управление может быть недоступно для всех моделей iPhone, iPod или iPad.

Очистка наушников

Для ухода за наушниками регулярная очистка не требуется. Тем не менее, при необходимости вы можете просто протереть внешнюю сторону наушников мягкой тканью. Также, убедитесь, что входы чашек содержаться в чистоте, и влага не попала в чашки наушников.

Сменные части и аксессуары

Аксессуары или сменные части могут быть заказаны в Отделе работы с клиентами Bose на веб-сайте <http://global.Bose.com>.



714524-0010

BOSE
Better sound through research®

©2014 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM714524 Rev. 00