

Использование приложения AUDIO SYSTEM

Для использования сетевого проигрывателя вам необходимо предварительно скачать управляющее приложение **Audio System** для IOS или Android, запустить его и следовать инструкциям.




iOS




Android

(ссылка на APK-файл)


- Откройте приложение Audio System и нажмите «Add Device» (см. рис. 1)
- Убедитесь, что **ваше устройство** включено и в качестве источника выбран STREAM, а на вашем мобильном устройстве включен Bluetooth, после чего нажмите Next (см. рис.2)
- Нажмите «indicator is blinking» (см. рис. 3)



(Рис. 1)




(Рис. 2)




(Рис. 3)


- После того, как **ваше устройство** будет найдено (см. рис. 4), приложение автоматически подключит его через Wi-Fi и LAN в той же локальной сети, что и ваше мобильное устройство (см. рис. 5, 6, название сети Wi-Fi «MUSIC»)
- Приложение может запросить пароль сети Wi-Fi



(Рис. 4)




(Рис. 5)




(Рис. 6)

- Если подключение не удалось, сбросьте настройки вашего устройства к стандартным и попробуйте подключиться еще раз
- После добавления устройства его можно переименовать, придумав название или выбрав готовое из списка. На рисунке выбрано «Гостиная» (см. рис. 7,8)




(Рис. 7)




(Рис. 8)

- В устройствах Премьера не используются сервис Alexa, поэтому далее выберите «NOT NOW» (рис. 9) и «NO THANKS» (рис. 10)




(Рис. 9)




(Рис. 10)


- После завершения настройки в приложении отображаются все установленные совместимые устройства - на рисунке это «Библиотека» и «Кухня» (см. рис. 11)



(Рис. 11)



(Рис. 12)



(Рис. 13)

- Приложение Audio System позволяет использовать функцию **мультирум** с возможностью синхронного или автономного воспроизведения добавленных в список устройств. В этом списке можно видеть их статус, воспроизводить треки, регулировать громкость и выбор канала (см. рис. 11)

- Для переключения в режим синхронного воспроизведения нужно нажать «+» в правом верхнем углу иконки вашего устройства (на рисунке это устройство «Библиотека») и во всплывающем меню отметить синхронизируемые с ним устройства из списка (см. рис. 12)
- В режиме синхронного воспроизведения можно регулировать уровень громкости всех устройств или отдельно каждого (см. рис. 13)

Уважаемый клиент!

При возникновении проблем с настройкой свяжитесь со службой технической поддержки, заполнив специальную форму на сайте premiera-av.ru
эл.почта: support@premiera-av.ru
веб-сайт: premiera-av.ru